

※表示価格は税込みです。

CHAIR

品番 9211



DINING CHAIR 3 SLAT
ダイニングチェア
スリー スラット

革 ¥40,040

品番 9212



DINING CHAIR 1 SLAT
ダイニングチェア
ワン スラット

革 ¥40,040

品番 9624



BASIC CHAIR
ベーシック
チェア

革 ¥48,510

品番 9625



BASIC ARM CHAIR
ベーシック
アームチェア

革 ¥48,950

品番 9423



CABIN CHAIR
キャビン チェア

革 ¥44,000

品番 9424



CABIN CHAIR
キャビン
アームチェア

革 ¥52,360

品番 9314



SIDE CHAIR
サイド チェア

麻バンド ¥21,120
革バンド ¥34,430

品番 9601



STUDY CHAIR
スタディチェア

革 ¥21,450

品番 0117



SMART CHAIR
スマートチェア

F2 ¥17,930
革 ¥30,470

品番 0118



SMART ARM CHAIR
スマート
アーム チェア

F2 ¥18,590
革 ¥33,660

品番 0204



MISSION BENCH M
ミッションベンチ
エム

革 ¥30,470

品番 0205



MISSION BENCH L
ミッションベンチ
エル

革 ¥51,480

品番 9418



PERSONAL CHAIR
パーソナル
チェア

革 ¥112,310

品番 0501



CONFESS CHAIR
コンフェスチェア

F1 ¥18,700
F2 ¥19,690
F3 ¥21,780
F4 ¥22,660
革 ¥32,230

品番 0502



CONFESS ARM CHAIR
コンフェス
アームチェア

F1 ¥18,920
F2 ¥20,130
F3 ¥22,550
F4 ¥23,540
革 ¥32,230

品番 0503



CONFESS STUDY CHAIR
コンフェス
スタディチェア

F1 ¥18,700
F2 ¥19,690
F3 ¥21,780
F4 ¥22,660
革 ¥32,230

品番 0705



n'frame ARM CHAIR I
エヌフレーム
アームチェア ワン

F1 ¥18,590
F2 ¥19,470
F3 ¥21,670
F4 ¥22,440
革 ¥32,010

品番 0706



n'frame ARM CHAIR II
エヌフレーム
アームチェア ツー

F1 ¥22,660
F2 ¥24,420
F3 ¥28,380
F4 ¥30,030
革 ¥38,170

品番 0708



n'frame STOOL HIGH
エヌフレーム
スツール ハイ

麻バンド ¥20,680
革 ¥33,220

品番 0707



n'frame STOOL LOW
エヌフレーム
スツール ロー

麻バンド ¥20,680
革 ¥33,220

品番 9807



STOOL
スツール

革 ¥20,350
カバー ¥8,690

品番 1412



PERSONAL CHAIR
パーソナルチェア

革 ¥155,650

品番 1518



FOLDING CHAIR
フォールディング
チェア

革 ¥18,260

品番 1016



ROUND STOOL
ラウンドスツール

F1 ¥14,520
F2 ¥15,400
F3 ¥17,380
F4 ¥18,260
革 ¥25,300

品番 9703



MISSION CHAIR
ミッションチェア

革 ¥28,160

品番 9704



MISSION ARM CHAIR
ミッション
アームチェア

革 ¥31,900

品番 9701



RUSTIC CHAIR
ラスティック
チェア

麻バンド ¥35,090
革 ¥66,770

品番 9702



RUSTIC ARM CHAIR
ラスティック
アームチェア

麻バンド ¥35,860
革 ¥71,610

品番 0901



n'frame ARM CHAIR
エヌフレーム
アームチェア

F1 ¥34,870
F2 ¥37,730
F3 ¥43,890
F4 ¥46,530
革 ¥71,390

品番 1408



GLOVE CHAIR
グローブチェア

F1 ¥43,560
F2 ¥47,190
F3 ¥55,220
F4 ¥58,520
革 ¥76,890

品番 1410



GRACE CHAIR
グレイスチェア

F1 ¥19,580
F2 ¥21,670
F3 ¥26,290
F4 ¥28,160
革 ¥42,680

<ご注文までの流れ>

1

アイテムを確認する。

お手持ちの家具がどのアイテムか、一覧を参考にアイテム名をご確認ください。

2

張地を選ぶ。

価格の「F1、F2...」は生地ของกลุ่ม名です。お手数ですが、お選びいただける生地の詳細はWEBまたは、プライスリストにてご確認ください。

3

お問い合わせください。

アイテム名、ご希望の生地をスタッフまでお伝えください。その後、座面や本体をお送りいただけます。(運賃のご負担をお願いいたします。)

ホームページ 生地詳細：

<http://www.kitanosumaisekkeisha.com/detail/fabric>



お問い合わせ：

東川ショールーム

tel.0166-82-4556 / showroom@kitanosumaisekkeisha.com